



钟). 开机后, 在当前亮度下, 双击按键并保持, 输出闪一次为短灯闪, 闪两次为长灯闪。 计时结束自动关机。 在计时过程快速双击按键并持保持按键指定设置, 第一次定时结束后, 再次进入定时设置, 使用倒计时时, 长按: 开关机: 单击按键开 关机. 锁屏与解锁: 关机状态下, 按下按键(约2秒)直至见到月光激光(激光模式)操作, 手电进入锁屏状态, 对于非解锁操作, 按住底部红色指示灯短灯闪烁提示月光激光, 手电自动解锁. 二. 波段开关 顺时针旋转旋钮, 选择白光模式; 逆时针旋转旋钮, 切换为激光模式. (FI) Finnish KÄYTTÖOHJE A. KESKIPAINEE KIRKKAUSASETUSKUT ON OFF: Paina keskipainetta käynnistäksiesi ja sammuttaaksesi valaisimen. Kun valaisin käynnistetään, se kytkeäät äänimen valoita. Moonlight low - ja high-kirkkaussasetukset jäävät muistuttamisen sammuttamisen jälkeen. Kun valaisin on Turbo-tilassa, se jää muistuttamisen jälkeen valaisimen ollessaan sammuneena 15 minuutin ajan, valaisin käynnistetään seuraavalla Medium/High-Light -tilassa. Strobo-asetus ei jää tallentun muistuttamiseen. KIRKKAUSSÄÄTIN Moonlight low - ja high-kirkkaussasetukset jäävät muistuttamisen sammuttamisen jälkeen. Kun valaisin on Turbo-tilassa, se jää muistuttamisen jälkeen valaisimen ollessaan sammuneena 15 minuutin ajan, valaisin käynnistetään seuraavalla Medium/High-Light -tilassa. Strobo-asetus ei jää tallentun muistuttamiseen. KÄYTTÖOHJE A. KESKIPAINEE KIRKKAUSASETUSKUT ON OFF: Päädyttävä valaintyypiltä vastaväpäivän ja paina keskipainetta käynnistäksiesi ja sammuttaaksesi valaisimen. Lunta. Moonlight low - ja high-kirkkaussasetukset jäävät muistuttamisen sammuttamisen jälkeen. Kun valaisin on Turbo-tilassa, se jää muistuttamisen jälkeen valaisimen ollessaan sammuneena 15 minuutin ajan, valaisin käynnistetään seuraavalla Medium/High-Light -tilassa. Strobo-asetus ei jää tallentun muistuttamiseen. (NO) Norwegian HVORDAN BRUKE LYTEN A. HOVEDRYTTER